INSTRUKTIONS MANUAL

Produkt & Tilbehør

Boks

Hjørne beslag *4

Skrue *8

Installations Trin

1. Tag boksen ud og fold de 4 sider op som på billedet

2. Tag hjørnebeslaget og fastgør det i det ene hjørne af boksen med 1 af skruerne

3. Sæt hjørnebeslaget op så det flugter med hjørnet og skru den anden skrue i. Stram begge skruer.

4. Installer de resterende 3 hjørnebeslag i hvert hjørne.

5. Sørg for at alle skruer er strammet, boksen er nu klar til brug